

**MACLAREN**

**MODELO: DAYTRIPPER**



**FAIXA ETÁRIA: 0 MÊS +**  
**PESO: ATÉ 25KG.**

**ATENÇÃO:** Pode ser perigoso deixar a criança sozinha. A segurança da criança é de sua responsabilidade.

Evite lesões graves de queda ou deslizamentos. Use sempre o cinto de segurança. Este carrinho é adequado para uma criança.

**IMPORTANTE:** Guarde essas instruções para consultas futuras.

- Siga as instruções com cuidado. O uso incorreto pode danificar o carrinho.
- As crianças devem ser supervisionadas em todos os momentos. Nunca devem ser deixadas sozinhas.
- **IMPORTANTE:** É importante para segurança da criança que o carrinho e o sistema de segurança sejam montados corretamente, conforme as instruções. Caso contrário a estabilidade do carrinho pode ser prejudicada.
- O sistema de segurança não substitui a supervisão adequada de um adulto.
- Ao fazer ajustes no carrinho a criança deve ser retirada.
- **IMPORTANTE / PERIGO:** Evite ferimentos graves. Mantenha a criança longe, quando for abrir ou fechar o carrinho. Pode resultar em prisão ou laceração, quando uma parte do corpo entra em contato com seções.
- Este carrinho foi projetado para uma criança. Colocar pacotes, acessórios ou ambos sobre o carrinho pode torná-lo instável. Excesso de peso e qualquer carga que pendem do guidador afeta a estabilidade do carrinho e pode causar queda.
- Não devem ser utilizados acessórios que não tenham sido aprovados pelo fabricante.
- Qualquer dano causado pelo uso de acessórios não autorizados pela Maclaren, não será coberto pelos termos de nossa garantia.
- Nunca deixe a criança sozinha, ao abrir ou fechar o carrinho mantenha a criança longe. Para maior segurança, não suba escadas, escadas rolantes ou outro modo de transporte além do convencional com a criança no carrinho.

- O carrinho deve abrir e fechar facilmente. Não força-lo. Pode ser necessário ler as instruções novamente.
- Verifique os freios regularmente. Passe nas curvas e superfícies irregulares com cuidado. Repetidos impactos causarão danos no carrinho.
- Não permita que a criança fique em pé no carrinho. Nunca deixe a criança sem a supervisão de um adulto.
- Não deixe o carrinho exposto ao calor, ou seja, por uma fonte de calor ou na luz solar direta.
- Não coloca itens em cima do capô.

#### MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO:

- Este produto precisa de uma manutenção rotineira por parte do usuário. Verifique regularmente se todos os rebites e dispositivos estão bem firmes e seguros. Inspeccione todos os freios e rodas, substituí-los ou repará-los se necessário. Verifique se todos os dispositivos de segurança estão funcionando corretamente, em particular o bloqueio principal e secundário. Estes devem ter liberdade de movimento em todo momento. Não use um produto que não é estruturalmente sólido.
- Recomendamos uma revisão a cada 12 meses.
- Se as rodas chiar, lubrifique-as com moderação com uma camada de silicone ou teflon. Não use produtos à base de óleo ou graxa, dado que atrairão sujeira, que dificultará o movimento.
- Só devem ser usadas peças de reposição da Maclaren.

#### INSTRUÇÕES:

- Leia cuidadosamente as instruções antes de usar. Guarde estas instruções para futuras consultas.
- A segurança da criança pode ser afetada se você não seguir estas instruções.

#### 1- PARA ABRIR O CARRINHO:


- A - Solte o clip;
- B - Abra o carrinho;
- C - Use o pé, empurre para baixo a trava, para travar.

**AVISO:** Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio são contratados antes da utilização.




#### 2 - PARA ACIONAR OS FREIOS:

- A - PARA TRAVAR OS FREIOS: com o pé empurre ambas as travas para direita;
- B - PARA DESTRAVAR OS FREIOS: empurre ambas as travas para esquerda.



#### 3 - PARA OPERAR AS TRAVAS DAS RODAS DIANTEIRAS:

- A - PARA TRAVAR: alinhe as rodas e pressione para baixo;
- B - PARA DESTRAVAR: levante a trava para cima.



#### 4 - PARA OPERAR OS CINTOS DE SEGURANÇA DO CARRINHO:


**ADVERTÊNCIA:** Para evitar ferimentos e quedas, esse sempre o cinto de segurança.

#### PARA AJUSTAR O CINTO:

- A - Insira ambos no gancho;
- B - Ajuste a correia para a necessidade;
- C - Estão inclusas argolas "D", para eventuais necessidades.


#### PARA DESTRAVAR O CINTO:

- D - Aperte a presilha e puxe.



#### 5 - PARA AJUSTAR O ASSENTO:

- A - PARA RECLINAR: Ajuste a alça traseira;
- B - PARA LEVANTAR: Empurre à parte traseira do carrinho e trave as alças.



#### 6 - PARA COLOCAR A BOLSA DE COMPRA:

**AVISO:** Acima de 2 kg de peso, o carrinho poderá ficar desequilibrado e penderá para os lados. Para dobrar e guardar o carrinho, retire todos os objetos da bolsa. Não fazer isso poderá danificar o carrinho e o conteúdo da bolsa.

- A - Coloque a bolsa no "X";
- B - Fixe a bolsa na parte de baixo do assento;
- C - Fixe a fita na parte de trás.



#### 7 – PARA FIXAR A CAPOTA:

- A – Com o carrinho aberto encaixe a capota nos braços;
- B – Deslize até o suporte dos braços.
- C – Pressione para baixo, é necessária uma pressão firme para aprender a capota;
- D – Para remover a capota pressione firmemente para baixo o "clip" até liberá-la.



#### 8 – PARA FIXAR A CAPA DE CHUVA:

- A – Posicione a capa de chuva sobre a parte dianteira da capota;
- B – Fixe os dois "ilhós" de um de cada lado no clip da capota;
- C – Fixe os dois "ilhós" um de cada lado no clip da parte dianteira.




#### 9 – PARA GUARDAR O CARRINHO:

Assegure-se que o encosto esteja na posição vertical mais completa e que a capota, esteja dobrada para trás;

Remova todo conteúdo da bolsa de compras;

- A – Usando o pé destrave a primeira trava (lateral);
- B – Com o pé empurre para cima a segunda trava;
- C – Empurre o carrinho para baixo;
- D – Comprima o carrinho e encaixe o clip.



#### LIMPEZA

- Limpe a estrutura com um pano úmido e um detergente neutro e seque bem. Não use produtos abrasivos.
- Se alguma parte do carrinho for exposta a água salgada, recomendamos enxaguar imediatamente com água fresca.
- A capota pode ser limpa com um pano úmido e com detergente neutro, seque bem. O forro do acento, a almofada de cabeça e cinto, consulte a etiqueta para ver os detalhes. Deixe secar bem antes de usá-los.
- Não dobre, nem guarde o produto enquanto molhado e nunca armazene em um ambiente úmido, pois isso pode causar mofo e alguma alteração na estrutura.

Maclaren se reserva o direito de fazer alterações de design em qualquer de seus produtos como parte de seu programa de melhoria contínua.

**GARANTIA:** 90 dias, para defeito de fabricação, a partir da data de compra, mediante apresentação da Nota Fiscal.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

**SÃO PAULO:**  
BABY KING  
Rua Turissau nº1219 - Perdizes  
São Paulo - SP  
Fone: (11)3673-7357

**RIO DE JANEIRO:**  
Babytec Assist. Téc. Equip. Infants  
Rua Barão de Mesquita nº 891, loja: 07 - Tijuca  
Rio de Janeiro - RJ  
Fone: (21)2208-1862

Carlato Isabela e Cristiano  
**PORTO ALEGRE**  
CASA CATRACA  
Rua Visconde de Herval nº 1363 - Azenha  
Porto Alegre - RS  
Fone: (51)3217-0359